

Programmering fjärrkontroll (generation 1)

Ställa in lägen för öppen och stängd position

1. Tryck och håll knappen "SET" intryckt till siffran 1 visas i displayen. Enheten är nu i läge för att lära sig positionen för öppet läge.
2. Tryck och håll knappen "UP" intryckt tills dörren når det önskade läget för öppen port. Finjustera portens läge med knapparna "UP" and "DOWN".
3. Tryck knappen "SET" för att spara positionen för öppen port i minnet. Displayen visar nu siffran 2. Enheten är nu i läge för att lära sig positionen för stängd port.
4. Tryck och håll knappen "DOWN" tills porten når det önskade läget för stängd port. Finjustera portens läge med knapparna "UP" and "DOWN".
5. Tryck knappen "SET" för att spara positionen för stängd port i minnet.

Porten kommer att öppnas och stängas för att säkerställa automatikens funktion.

Varning! Håll portens öppning fri från människor och egendom under installationen.

6. Porten är nu inställd för normal användning.

Om du inte är tillfreds med portens lägen för öppen/stängd kan du gå tillbaka till punkt 1 för att ställa in portens lägen igen.

Para ihop fjärrkontroll med automatiken

I vissa fall levereras automatiken med i förväg kodad fjärrkontroll. Testa alla sändare för att bekräfta om de är kodade innan du påbörjar kodningen.

1. Tryck in "CODE", lysdioden bredvid displayen tänds. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen. Släpp knappen och tryck igen. Lysdioden bredvid displayen blinkar för att bekräfta koden. Fjärrkontrollen är nu ihop parat med motorn.
2. Upprepa punkt 1 för att koda fler fjärrkontroller.
3. Om du vill radera alla lagrade kodningar håller du ned "CODE" tills displayen visar en blinkande punkt. Håll knappen intryckt i mer än 8 sekunder tills displayen visar "C". Alla inställningar är raderade.