

# Användarmanual kodlås

## Programmering koddosa:

1. Håll in **0** och tryck en gång på **pil vänster**. Släpp sedan **0**, lång signal ljuder och lampan lyser.
2. Tryck in den fabriksprogrammerade koden (står med på bifogad engelsk bruksanvisning) och **pil vänster**.
3. Tryck in **önskad kod** och **pil vänster**. Repetera **inlagen kod** och **pil vänster** ytterligare en gång, lång signal ljuder.
4. Inprogrammerad kod bekräftad när lampan släcks.
5. Kontrollera din kodning:    kod fungerar = lång signal  
   kod fungerar inte = korta signaler

Upprepa proceduren för kodning med **pil höger**.

## Programmering mot motor:

1. Tryck in kodknappen.
2. Slå **inmatad kod** och **valt pilalternativ (vänster eller höger)** 2 gånger.
3. Motorn bekräftar koden och dosen är klar att använda.

Proofdoor Svenska AB  
Olbergavägen 15  
734 92 Hallstahammar  
Telefon: 0220-144 00  
[www.proofdoor.se](http://www.proofdoor.se)  
info@proofdoor.se



